

USB-Update Anleitung für den AVM INSPIRATION CS/AS2.3

Je nach Bedarf kann es nötig sein ein Update durchzuführen, um zusätzliche Funktionen oder Produktverbesserungen durchzuführen.

Generell ist es möglich Softwareupdates bequem über das Internet durchzuführen. Dazu verbinden Sie Ihren CS/AS 2.3 mit dem Internet (Wifi oder via Kabel) und suchen nach einem Softwareupdate über unsere AVM RC X App oder über das Display am Gerät. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.

Sollte es doch mal nötig sein ein Update oder ein Downgrade über USB machen zu müssen, so befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Kopieren Sie den Inhalt des Ordners „CS2-3_UPDATE_vX-XX_SWvX-X-X“ auf einen leeren USB-Stick, der in FAT32 formatiert ist.
2. Sie sollten nun insgesamt 3 Dateien auf dem USB-Stick haben (image.json, image.swu, AVM_AH_FW_HWID_0x02.bin)
3. Werfen Sie den USB-Stick sicher aus.
4. Falls das Gerät ausgeschaltet sein sollte: Schalten Sie Ihren CS/A S2.3 ein.
5. Stecken Sie den USB-Stick in Ihren CS/AS 2.3. Verwenden Sie hierfür den normalen USB-Port, der mit „USB“ beschriftet ist.
6. Gehen Sie über die Gerätefront in das SETUP (MENÜ ca. 5sec. gedrückt halten)
7. Rufen Sie dort den Punkt „**Firmware Update**“ mit den Pfeiltasten auf.
8. Wählen Sie „**USB**“
9. Nun wird nach einer neuen Version auf dem USB-Stick gesucht. Wird eine neue Version gefunden, so können Sie mit „**START**“ das Update starten.
10. Das gestartete Update kann bis zu 15 Minuten dauern und besteht aus 2 Teilen.
11. Nach erfolgtem Update können Sie im SETUP unter dem Punkt „**Info**“ überprüfen, ob das Softwareupdate erfolgreich installiert wurde. Wenn das Update nicht erfolgreich installiert wurde, wiederholen Sie bitte die Schritte ab 8.
12. Es kann notwendig sein, nach erfolgtem Update ein vollständigen Reset auszuführen, um alle Änderungen zu übernehmen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Support.

Stand: 15. November 2022